URBAN DELUXE STROLLER
INSTRUCTION MANUAL

COCHE URBAN DELUXE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

This stroller is designed for use by children who weigh 5 - 50 pounds (2.3 - 22.7 kg).

READ THIS MANUAL: Do not use this stroller until you read and understand the instructions in this manual.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Este coche está diseñado para ser usado únicamente por niños que pesan 5 - 50 libras (2,3 - 22,7 kg).

LEA ESTE MANUAL: No utilice este coche hasta que o haya leído y comprendido las instrucciones que se encuentran en este manual.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU FUTURA REFERENCIA.

®Harmony Juvenile Products HMYURBSTR-S1 15/04 US

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 1 4/21/2015 6:08:12 PM

WELCOME TO THE HARMONY FAMILY!

Thank you for choosing the **Harmony® Urban Deluxe Stroller**. You have chosen one of the safest, most comfortable and most complete convenience strollers on the market today.

At Harmony, we pride ourselves on bringing you an easy to use, modern stroller that can be used from newborn to toddler.

Compact, lightweight and flexible for both you and your child's needs – we invite you to enjoy your Urban Deluxe!

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO ASSEMBLY AND USE.

Harmony Juvenile Products

Website: **www.harmonyjuvenile.com**

Mailing Address: **2450 Cohen Street**
Montreal, Quebec,
Canada H4R 2N6

Telephone: **1-877-306-1001**

TABLE OF CONTENTS

Welcome to the Harmony Family 1
Warnings 2
- General Warnings 2
- Harness System Warnings 3
- Finger Entrapment Warnings 3
- Usage Warnings 3
- Tipping Warnings 4

Carriage Mode Warnings 4
- Suffocation Warnings 4

Certifications 5
Registration Information 5
Parts List 6
Before using the stroller 6
Stroller Assembly 7
- Unfolding Stroller 7
- Front Wheel Assembly 7
- Rear Wheels Assembly 7
- Child Tray Assembly 7
- Cup Holder 8

Folding Stroller 8
Brakes 8
Using front swivel wheel locks 8
Canopy 8
Harness System 9
Seat 9
- Recline 9

Legrest 10
Carriage 10
Care and maintenance 10
- Stroller 10
- Fabric seat pad 10

Replaceable parts 11
Warranty 11

¡BIENVENIDO A LA FAMILIA HARMONY!

Gracias por elegir el coche **Urban Deluxe de Harmony®**. Usted ha escogido uno de los coches más seguros, cómodos y completos del mercado.

En Harmony, nos enorgullece poder brindarle un coche fácil de usar y moderno, que puede utilizarse desde que el niño nace y a lo largo de los primeros años de su vida.

Compacto, liviano y flexible para sus necesidades y las de su bebé. ¡Lo invitamos a disfrutar de su Urban Deluxe!

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU FUTURA REFERENCIA.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO.

Harmony Juvenile Products

Sitio web: **www.harmonyjuvenile.com**

Dirección postal: **2450 Cohen Street**
Montreal, Quebec
Canadá H4R 2N6

Teléfono: **1-877-306-1001**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Bienvenido a la familia Harmony 1
Advertencias 2
- Advertencias generales 2
- Advertencias del sistema de arnés 3
- Advertencias contra atrapamiento de dedos 3
- Advertencias en cuanto a su uso 3
- Advertencias sobre volcamiento 4

Advertencias para el moisés 4
- Advertencias de asfixia 4

Certificaciones 5
Información para la inscripción del producto 5
Lista de partes 6
Antes de usar el coche 6
Ensamblaje del coche 7
- Para desplegar el coche 7
- Montaje de las ruedas delanteras 7
- Ensamblaje de las ruedas traseras 7
- Ensamblaje de las bandeja 7
- Portavasos 8

Para plegar el coche 8
Frenos 8
Para que las ruedas delanteras no giren 8
Capota 8
Sistema de arnés 9
Asiento 9
- Para reclinarlo 9

Soporte de las piernas 10
Moisés 10
Cuidado y mantenimiento 10
- Coche 10
- Almohadilla de tela 10

Piezas de repuesto 11
Garantía 11

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 2 4/21/2015 6:08:12 PM

WARNINGS

GENERAL WARNINGS

⚠ WARNING!

FAILURE TO PROPERLY READ, FOLLOW AND USE THESE INSTRUCTIONS AND THE STROLLER LABELS INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH. FOR YOUR CHILD'S SAFETY, FOLLOW ALL LABELS ON THIS STROLLER AND IN THESE WRITTEN INSTRUCTIONS. DO NOT INSTALL OR USE THIS STROLLER UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

⚠ WARNING!

NEVER LEAVE A CHILD UNATTENDED. NEVER leave children alone in this stroller under any circumstance. **ALWAYS** keep child in view while in stroller.

⚠ WARNING!

PLACING PARCELS, ACCESSORIES OR OTHER ITEMS ON THE STROLLER OR ANY OF ITS PARTS (INCLUDING HANGING ON THE HANDLEBAR), MAY CAUSE THE UNIT TO BECOME UNSTABLE.

! **KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

! **REMOVE** packing materials and polybags, and dispose of them before assembly. Plastic bags can cause suffocation. Keep plastic bags away from children.

! **DO NOT** allow others to use this stroller unless they read and understand all the instructions and labels.

! Adult assembly required. **DO NOT** use this stroller without properly assembling it.

! **DO NOT** use the stroller in carriage mode with children who can push themselves onto their hands and knees or sit upright unassisted.

! For children unable to sit upright unassisted, **USE ONLY** the carriage mode (seat in **FULLY RECLINED** position).

! This stroller is for use with children from birth in carriage mode up to 50 lbs (22.7 kg), and **WHEN SEATED**, the midpoint of the child's ear is at or below the top of the stroller seat.

! **NEVER** place more than 10 lbs (4.5 kg) in the storage basket to prevent hazardous or unstable conditions.

! **NEVER** place more than 5 lbs (2.3 kg) in the seatback storage pouch to prevent hazardous or unstable conditions.

! **DO NOT EXCEED THE MANUFACTURER'S RECOMMENDED LOAD** as this stroller can become unstable and cause serious injuries.

! **DO NOT** allow children to play with this stroller.

! **PARTS OF THIS STROLLER COULD BECOME HOT ENOUGH TO BURN THE CHILD IF LEFT IN THE SUN**. Contact with these parts can injure your child. **ALWAYS** touch the surface of any metal or plastic part before putting your child in the stroller.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS GENERALES

⚠ ¡ADVERTENCIA!

EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES GRAVES O DE MUERTE AUMENTA SI NO LEE, SIGUE Y UTILIZA DEBIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y LAS DE LAS ETIQUETAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL COCHE. PARA LA SEGURIDAD DEL NIÑO, SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES Y LAS DE LAS ETIQUETAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL COCHE. NO INSTALE NI USE ESTE COCHE HASTA QUE NO HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

NUNCA DEJE A UN NIÑO SOLO. NUNCA deje a un niño solo en este coche, bajo ninguna circunstancia. **SIEMPRE** asegúrese de poder ver al niño mientras esté en el coche.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

LA UNIDAD PODRÍA DESESTABILIZARSE SI PONE PAQUETES, ACCESORIOS U OTROS ARTÍCULOS EN EL COCHE O EN CUALQUIERA DE SUS PARTES (INCLUIDO SI CUELGA COSAS DE LOS MANGOS).

! **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU FUTURA REFERENCIA.**

! Antes de ensamblarlo, **RETIRE** todo el material de empaque y las bolsas de plástico, y disponga de todo ello. Las bolsas plásticas pueden causar asfixia. Mantenga las bolsas plásticas fuera del alcance de los niños.

! **NO** permita que otros usen este coche sin haber leído y comprendido todas las instrucciones y etiquetas.

! Requiere que un adulto lo ensamble. **NO** use este coche si no ha sido debidamente ensamblado.

! **NO USE** el coche en modalidad de moisés si el niño puede sentarse o voltearse y ponerse en posición para gatear sin ayuda.

! Si el niño aún no puede sentarse solo, **SOLAMENTE UTILICE** la modalidad de moisés o la modalidad de asiento, pero **COMPLETAMENTE RECLINADO**.

! Este coche puede ser utilizado en modalidad de moisés con niños recién nacidos, y hasta que el niño pese 50 lb (22,7 kg) y el punto medio de sus orejas esté a la altura del borde superior del asiento, **CUANDO EL NIÑO ESTÉ SENTADO EN ÉL**.

! **NUNCA** ponga más de 10 lbs (4,5 kg) de cosas en la canasta para evitar producir condiciones peligrosas o de inestabilidad.

! **NUNCA** ponga más de 5 lbs (2,3 kg) en el bolsillo del respaldo del asiento para evitar producir condiciones peligrosas o de inestabilidad.

! **NO SUPERE LA CARGA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE**, ya que podría desestabilizar el coche y causar lesiones graves.

! **NO** permita que un niño juegue con este coche.

! **SI SE DEJA AL SOL, HAY PARTES DE ESTE COCHE QUE PODRÍAN VOLVERSE DEMASIADO CALIENTES Y QUEMAR AL NIÑO**. El contacto con

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 3 4/21/2015 6:08:12 PM

! **DO NOT** use this stroller if it is damaged in any way or has missing parts.

! **DO NOT** tamper with or modify the stroller for any reason.

! **DO NOT, EXCEPT AS DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS, MODIFY YOUR STROLLER, DISASSEMBLE ANY PART OR CHANGE THE WAY THE HARNESS BELTS ARE USED**. This includes adding any parts or accessories by other manufacturers as non-tested accessories can affect the safety of the stroller.

! When adjusting any part of this stroller, the child should be clear of all moving parts while making the adjustments.

HARNESS SYSTEM WARNINGS

⚠ WARNING!

AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. ALWAYS USE THE HARNESS PROVIDED.

! Children should be **HARNESSED** every time you use this stroller.

! Snugly adjust seat belt around child.

FINGER ENTRAPMENT WARNINGS

! **AVOID SERIOUS INJURY** by keeping fingers away from the stroller when folding, unfolding or adjusting the stroller.

! **ALWAYS** keep hands and fingers away from moving parts to prevent finger entrapment and pinching injuries.

USAGE WARNINGS

! **ENSURE** that stroller is completely **LOCKED IN THE OPEN POSITION** prior to use.

! **ALWAYS** use the brakes when stroller is stopped. **ENSURE** the brakes are fully engaged before releasing the stroller.

! **NEVER** use the stroller on stairs or escalators. Incorrect use of a stroller is the most common mistake people make which can lead to serious injuries. Use your stroller in the way it was intended for use, and be extra careful when going up or down (e.g. a curve), or on other uneven places or in unstable conditions.

! **NEVER** run or rollerblade with your stroller. The stroller should be used at **WALKING SPEED**. The stroller **CANNOT** be used at higher speeds while jogging, skating, etc.

! **NEVER** allow a child to fold, unfold or adjust the stroller to prevent injuries.

! This stroller is for use with **ONE CHILD AT A TIME**.

! **NEVER** place a child in or allow a child to sit in the storage basket.

! **NEVER** put hot liquids in the cup holder.

estas partes podría lesionar al niño. **SIEMPRE** toque la superficie de cualquier parte de metal o plástico en el coche antes de poner al niño en él.

! **NO** use este coche si está dañado o le faltan piezas.

! **NO** altere o modifique el coche por ningún motivo.

! **NO MODIFIQUE EL COCHE, DESMANTELE ALGUNA PARTE O CAMBIE LA MANERA EN QUE DEBEN USARSE LAS CORREAS DEL ARNÉS, EXCEPTO SI ESTAS INSTRUCCIONES LO INDICAN**. Esto incluye agregar cualquier parte o accesorio de otros fabricantes, ya que estos accesorios no han sido probados con este coche por lo que podrían afectar la seguridad del mismo.

! Mantenga al niño alejado de cualquier pieza móvil cuando ajuste cualquier parte de este coche.

ADVERTENCIAS DEL SISTEMA DE ARNÉS

⚠ ¡ADVERTENCIA!

EVITE LESIONES GRAVES POR SALIRSE DEL COCHE, YA SEA DESLIZÁNDOSE POR EL ASIENTO, O CAYÉNDOSE. SIEMPRE USE EL ARNÉS.

! El niño siempre debería llevar el **ARNÉS** cuando use este coche.

! Ajuste ceñidamente el cinturón de seguridad alrededor del niño.

ADVERTENCIAS CONTRA ATRAPAMIENTO DE DEDOS

! **EVITE LESIONES GRAVES** y aleje los dedos del coche cuando lo doble, abra o ajuste.

! **SIEMPRE** aleje las manos y los dedos de piezas móviles para evitar lesionarse al quedar un dedo atrapado o pinchado.

ADVERTENCIAS EN CUANTO A SU USO

! **VERIFIQUE** que el coche esté completamente **FIJADO EN LA POSICIÓN ABIERTA** antes de usarlo.

! **SIEMPRE** use el freno cuando el coche esté detenido. Antes de soltar el coche, **VERIFIQUE** que el freno esté completamente activado.

! **NUNCA** suba o baje escaleras o escaleras mecánicas con el coche. El uso incorrecto de un coche es el error más frecuente que comete la gente y que puede llevar a lesiones graves. Utilice el coche de la forma debida y tenga mucho cuidado cuando suba o baje (por ejemplo, el bordillo de la acera), o cuando transite por superficies irregulares o en condiciones poco estables.

! **NUNCA** corra o patine con el coche. El coche debe utilizarse a la **VELOCIDAD DEL ANDAR**. El coche **NO PUEDE** ser utilizado a velocidades mayores, como al trotar, patinar, etc.

! Para prevenir lesiones, **NUNCA** permita que un niño doble, abra o ajuste el coche.

! Este coche puede utilizarse con **UN NIÑO A LA VEZ**.

! **NUNCA** ponga vasos con líquidos calientes en el portavasos.

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 4 4/21/2015 6:08:12 PM

TIPPING WARNINGS

! **NEVER** allow children to climb into the stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.

! **NEVER** allow children to hang onto the stroller.

! **NEVER** allow children to stand on the basket.

! **NEVER** place / hang bags, purses, parcels, etc. or any accessory on the handlebar or any other stroller parts as it could cause the stroller to become unstable.

! **NEVER** place anything on the canopy as this can cause the canopy to collapse and seriously injure your child.

CARRIAGE MODE WARNINGS

⚠ WARNING!

AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT:

- Child may slip into leg openings and strangle. **NEVER** use in reclined carriage position unless carriage is laying **FLAT** and the legrest is raised into carriage mode and secured in place.
- **ALWAYS** use harness to restrain child.
- **NEVER** leave child unattended.

FALL HAZARD: DO NOT USE THE CARRIAGE WITH CHILDREN WHO CAN PUSH THEMSELVES ONTO THEIR HANDS AND KNEES OR SIT UPRIGHT UNASSISTED.

! The carriage is for use by **ONE CHILD AT A TIME**.

! **NEVER** place additional items (e.g. bags, parcels, accessories, etc.) inside the carriage with a child inside.

SUFFOCATION WARNINGS

⚠ WARNING!

NEVER ADD ANY ACCESSORIES INCLUDING A MATTRESS / CUSHION, BLANKET, PILLOW, ETC.

⚠ WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (SIDS), PEDIATRICIANS ADVISE PLACING INFANTS ON THEIR BACKS TO SLEEP UNLESS OTHERWISE ADVISED BY YOUR PHYSICIAN.

⚠ WARNING!

DO NOT PLACE ITEMS WITH A STRING AROUND CHILD'S NECK, SUSPEND STRING FROM THIS PRODUCT, OR ATTACH STRINGS TO TOYS.

ADVERTENCIAS SOBRE VOLCAMIENTO

! **NUNCA** permita que el niño se suba solo al coche. El coche podría volcarse y lesionar al niño.

! **NUNCA** permita que un niño se cuelgue del coche.

! **NUNCA** permita que un niño se pare sobre la canasta.

! **NUNCA** ponga o cuelgue bolsas, carteras, paquetes, etc. o accesorios de ningún tipo del mango o de cualquier otra parte del coche, pues podría desestabilizar el sistema.

! **NUNCA** ponga objetos de ningún tipo sobre la capota, pues podría colapsarla y gravemente lesionar al niño.

ADVERTENCIAS PARA EL MOISÉS

⚠ ¡ADVERTENCIA!

EVITE LESIONES GRAVES POR SALIRSE DEL COCHE, YA SEA DESLIZÁNDOSE POR EL ASIENTO, O CAYÉNDOSE:

- El niño podría deslizarse por las aperturas de las piernas y estrangularse. **NUNCA** use el coche con el asiento reclinado en la modalidad de moisés si el asiento no está completamente reclinado (**PLANO**) y el reposapiés está elevado en modalidad de moisés y debidamente ajustado en su lugar.
- **SIEMPRE** asegure al niño con el arnés.
- **NUNCA** deje a un niño solo.

PELIGRO DE CAÍDA: NO USE EL MOISÉS SI EL NIÑO PUEDE SENTARSE O VOLTEARSE Y PONERSE EN POSICIÓN PARA GATEAR SIN AYUDA.

! El moisés debe ser utilizado por **UN NIÑO A LA VEZ**.

! **NUNCA** ponga artículos adicionales (como bolsas, paquetes, accesorios, etc.) dentro del moisés, con el niño adentro.

ADVERTENCIAS DE ASFIXIA

⚠ ¡ADVERTENCIA!

NUNCA PONGA EN ÉL ACCESORIOS COMO COLCHONES, COJINES, MANTITAS, ALMOHADAS, ETC.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE MUERTE SÚBITA (SMSL), LOS PEDIATRAS RECOMIENDAN ACOSTAR AL BEBÉ DE ESPALDAS A LA HORA DE DORMIR, A NO SER QUE SU MÉDICO RECOMIENDE LO CONTRARIO.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

NO PONGA NADA QUE TENGA UNA CUERDA ALREDEDOR DEL CUELLO DEL NIÑO, NO CUELGUE NINGUNA CUERDA DE ESTE PRODUCTO Y NO AMARRE CUERDAS A JUGUETES.

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 5 4/21/2015 6:08:12 PM

CERTIFICATIONS

Harmony Juvenile Products certifies the compliance of this stroller to *ASTM F833 Standard Consumer Safety Performance for Strollers and Carriages*.

Harmony Juvenile Products has also validated compliance through independent laboratory testing.

REGISTRATION INFORMATION

REGISTER YOUR STROLLER TODAY! You must register this stroller to be eligible to receive replacement parts while under warranty.

The model number, serial number and manufacturing date can be found on a label on the side of your stroller seat.

Visit http://www.harmonyjuvenile.com/register to register your stroller online, mail-in the prepaid registration card or send your name, address, the stroller model number, manufacturing date and date of purchase to:

Harmony Juvenile Products
P.O. Box 3375, Champlain, NY, 12919-9800, USA
or call: **1-877-306-1001**
or register online:
http://www.harmonyjuvenile.com/register

For any questions you may have, or to make a change of address or contact information please call Customer Service at 1-877-306-1001 or visit us online at www.harmonyjuvenile.com.

Please do not send in your registration card if you have registered your stroller online.

CERTIFICACIONES

Harmony Juvenile Products certifica que este coche cumple con la norma *ASTM F833 Standard Consumer Safety Performance for Strollers and Carriages*.

Harmony Juvenile Products también cuenta con la certificación de un laboratorio de pruebas independiente.

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¡INSCRIBA SU COCHE HOY MISMO! Para tener la opción de recibir repuestos para este coche durante el período de cobertura de la garantía, debe inscribirlo.

El número de modelo, el número de serie y la fecha de fabricación se encuentran anotados en una etiqueta adhesiva en el lado del asiento del coche.

Para inscribir su coche, visite la página http://www.harmonyjuvenile.com/register, envíe por correo la tarjeta de registro con franqueo pre-pagado, o envíenos su nombre, dirección, el número de modelo del coche, la fecha de fabricación y la fecha de compra a la siguiente dirección:

Harmony Juvenile Products
P.O. Box 3375, Champlain, NY, 12919-9800, EEUU
llame al: **1-877-306-1001**
o inscriba la información en línea:
http://www.harmonyjuvenile.com/register

Si tiene preguntas, o para cambiar la dirección o información de contacto registrada, por favor llame a nuestra línea de servicio al cliente al 1-877-306-1001, o visítenos en línea en www.harmonyjuvenile.com.

Si ya ha inscrito su coche en línea, por favor no nos envíe su tarjeta de inscripción por correo postal.

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 6 4/21/2015 6:08:12 PM

PARTS LIST

TO PURCHASE REPLACEMENT PARTS:

In the United States or Canada,
please contact us at www.harmonyjuvenile.com
or by calling 1-877-306-1001.

! KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

! READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO ASSEMBLY AND USE.

IF ANY PARTS ARE MISSING, DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE. PLEASE CONTACT HARMONY JUVENILE PRODUCTS CUSTOMER SERVICE AT 1-877-306-1001.

BEFORE USING THE STROLLER

ENSURE THE FOLLOWING:

- ✓ **THE STROLLER IS OPEN AND LOCKED INTO PLACE.**
- ✓ **THE BRAKES ARE ENGAGED AND WORKING PROPERLY.**
- ✓ **THE HARNESS IS SECURED AND WORKING PROPERLY.**

LISTA DE PARTES

PARA COMPRAR REPUESTOS:

Si se encuentra en Estados Unidos o Canadá,
por favor póngase en contacto con
nosotros en www.harmonyjuvenile.com
o por teléfono al número 1-877-306-1001.

! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU FUTURA REFERENCIA.

! LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO.

SI FALTA ALGUNA DE LAS PARTES, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA. LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE HARMONY JUVENILE PRODUCTS AL 1-877-306-1001.

ANTES DE USAR EL COCHE

VERIFIQUE QUE:

- ✓ **EL COCHE ESTÉ ABIERTO Y TRABADO EN POSICIÓN ABIERTA.**
- ✓ **LOS FRENOS ESTÉN ACTIVADOS Y FUNCIONANDO BIEN.**
- ✓ **EL ARNÉS ESTÉ ASEGURADO Y FUNCIONANDO BIEN.**

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 7 4/21/2015 6:08:15 PM

STROLLER ASSEMBLY

UNFOLDING STROLLER

1. Release the travel lock on the right side of the stroller (1).
2. Lift handlebar upwards (2).

Stroller will 'click' when completely opened and locked.

! **ENSURE** the stroller is fully opened and locked by gently pushing /pulling on the handlebar.





FRONT WHEEL ASSEMBLY

To install: Align release button on the front peg of the stroller with the hole on the wheel assembly (1). Slide front wheel assembly onto the frame. The wheel assembly will 'click' when fully inserted (2) and release button "locks" into place.

! **ENSURE** the wheel assembly is locked in place by gently pulling down on it.

To remove: Press the release button and pull wheel assembly out.





REAR WHEELS ASSEMBLY

1. Remove cotter pins (x2), washers (x4) and hub caps (x2) from hardware bag.
2. Slide one washer on the axle.
3. With the spokes facing out, slide a wheel onto the axle followed by a second washer (1).
4. Insert straight side of cotter pin through hole in axle (2). Ensure cotter pin snaps into place and cannot be easily removed.

TIP: Use needle-nose pliers to help with cotter pin installation/removal.

5. Snap hub cap into the center of wheel.
6. Repeat steps on other rear wheel.
7. Turn stroller upside down. Hold the axle assembly with the brakes toward the handlebars and push onto frame. The axle assembly will 'click' when fully inserted and release button "locks" into place (3).







CHILD TRAY ASSEMBLY

To install: Guide tray tabs into openings on stroller frame (1). Push until tray clicks into place.

To open: Press tray release button on either side of tray (2) and swivel tray to allow child to enter/exit stroller.

To remove: Press tray release button on both sides and slide tray out.





ENSAMBLAJE DEL COCHE

PARA DESPLEGAR EL COCHE

1. Destrabe el cierre de seguridad para viajes del lado derecho del coche (1).
2. Levante el mango y jálelo hacia arriba (2).

El coche hará 'clic' cuando se abra por completo y se trabe en esa posición.

! Empuje y jale el mango para **VERIFICAR** que el coche esté completamente abierto y trabado en esa posición.

MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Para instalarlo: Alinee el botón de liberación de la clavija delantera del coche con el orificio del montaje (1). Deslice el montaje para instalarlo en el marco del coche. El montaje hará 'clic' cuando esté debidamente insertado (2) y el botón de liberación se active para trabarlo en ese lugar.

! Jale del montaje para **VERIFICAR** que haya quedado firmemente instalado.

Para quitarlo: Presione el botón de liberación y jale el montaje para separarlo del marco.

ENSAMBLAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

1. Retire las chavetas (2) y arandelas (4) de la bolsa de accesorios de montaje.
2. Inserte una arandela en el eje.
3. Deslice una rueda sobre el eje con los rayos mirando hacia afuera, y luego la segunda arandela (1).
4. Inserte el extremo recto de la chaveta en el orificio del eje (2). Verifique que la chaveta enganche en su sitio y no se salga con facilidad.

CONSEJO: Use pinzas para instalar o quitar la chaveta con mayor facilidad.

5. Ponga el tapacubos en el centro de la rueda y presiónelo para instalarlo.
6. Repita los pasos con la otra rueda trasera.
7. Voltee el coche, de modo que quede bocabajo. Sostenga el eje con el freno orientado hacia el mango e insértelo en el marco. El eje hará 'clic' cuando esté debidamente insertado y el botón de liberación se active para trabarlo en ese lugar (3).

ENSAMBLAJE DE LA BANDEJA

Para instalar: Posicione la bandeja de modo que las lengüetas queden orientadas hacia las aperturas del marco del coche (1). Empújela hasta que haga 'clic' y enganche.

Para abrirla: Presione el botón de liberación de la bandeja ubicado en cualquiera de los dos lados de la bandeja (2) y levántela para permitir que el niño entre o salga del coche.

Para quitarla: Presione los botones de liberación de ambos lados de la bandeja y deslícela para sacarla.

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 8 4/21/2015 6:08:15 PM

CUP HOLDER

⚠ WARNING!

NEVER PUT HOT LIQUIDS IN THE CUP HOLDER.

To install: Slide cup holder down into place over cup holder clip until locked in place 1.

To remove: Slide cup holder upwards until released.

PORTAVASOS

⚠ ¡ADVERTENCIA!

NUNCA PONGA VASOS CON LÍQUIDOS CALIENTES EN EL PORTAVASOS.

Para instalarlo: Deslice el portavasos hacia abajo sobre el soporte del portavasos hasta que quede enganchado en su sitio 1.

Para quitarlo: Deslice el portavasos hacia arriba hasta que se salga.

FOLDING STROLLER

⚠ WARNING!

NEVER FOLD STROLLER WITH A CHILD INSIDE.

1. Squeeze the primary lock while pushing the safety button on the handlebar 1.
2. Push handlebar forwards to fold stroller 2.
3. Squeeze recline handle and fold seat upwards.
4. Attach safety latch on the side of the stroller 3.







PARA PLEGAR EL COCHE

⚠ ¡ADVERTENCIA!

NUNCA CIERRE EL COCHE CON EL NIÑO ADENTRO.

1. Apriete el cierre principal al tiempo que oprime el botón de seguridad del mango 1.
2. Empuje el mango hacia adelante para plegar el coche 2.
3. Apriete el mango de reclinación y pliegue el asiento hacia arriba.
4. Enganche el seguro del lado del coche 3.

BRAKES

⚠ WARNING!

ENSURE THE BRAKES HAVE BEEN FULLY ENGAGED BEFORE RELEASING THE STROLLER. ALWAYS APPLY THE BRAKES WHEN PUTTING IN, POSITIONING OR TAKING OUT YOUR CHILD.

To lock: Push down on the brake to engage both rear wheel brakes 1. Both brakes **MUST BE** locked to park stroller.

To unlock: Lift upwards on the brake to unlock both rear wheel brakes 2.



FRENOS

⚠ ¡ADVERTENCIA!

ANTES DE SOLTAR EL COCHE, VERIFIQUE QUE EL FRENO ESTÉ COMPLETAMENTE ACTIVADO. SIEMPRE ACTIVE EL FRENO CUANDO PONGA EL NIÑO EN EL COCHE, O CUANDO LO MUEVA O SAQUE DE ÉL.

Para activar el freno: Presione el pedal del freno hacia abajo para activar el freno de las dos ruedas traseras 1. Ambos frenos **DEBEN ESTAR** activados para estacionar el coche.

Para desactivar el freno: Levante el pedal del freno para desactivar el freno de las dos ruedas traseras 2.

USING FRONT SWIVEL WHEEL LOCKS

Press down on swivel lock to allow front wheels to swivel.

Lift swivel lock to stop the front wheels from swiveling.

TIP: The locked position is ideal when using stroller on rocky or uneven terrain which can cause the wheels to jump / turn unnecessarily.



PARA QUE LAS RUEDAS DELANTERAS NO GIREN

Deslice hacia abajo las palancas de trabado de las ruedas delanteras para permitir que giren.

Levante las palancas de trabado de las ruedas para hacer que las ruedas delanteras no giren.

CONSEJO: Esta posición es ideal cuando el coche transita sobre terreno pedregoso o irregular, lo que puede hacer que las ruedas salten o giren innecesariamente.

CANOPY

To open/close: Pull forward/backwards to desired position. Unzip the canopy to use the weather-shield extension.

Peek-A-Boo windows: Open the flaps at the top and sides of the canopy to expose the windows. Replace the flap to close.



CAPOTA

Para abrir/cerrar: Jale hacia adelante/atrás para ponerla en la posición deseada. Abra el cierre de la capota para usar el cobertor para lluvia.

Ventanillas con cubierta: Abra las cubiertas en la parte de arriba y en los lados de la capota para destapar las ventanillas. Vuelva a tapar las cubiertas para cerrarlas.

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 9 4/21/2015 6:08:15 PM

HARNESS SYSTEM

⚠ WARNING!

AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. ALWAYS USE THE HARNESS SYSTEM. Check frequently to make sure it is secure.

⚠ WARNING!

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. ENSURE HARNESS SYSTEM IS SECURE BY PULLING ON IT. CHECK FREQUENTLY. ALWAYS ADJUST HARNESS SNUGLY AROUND YOUR CHILD.

! **ALWAYS USE THE CROTCH STRAP IN COMBINATION WITH THE WAIST STRAPS.**

! **ALWAYS SECURE THE HARNESS TO AVOID SERIOUS INJURY TO YOUR CHILD FROM FALLING OR SLIDING OUT.**

1. Place child in the stroller seat and take note of their shoulder height.
2. Remove both shoulder harness straps and reinsert them back through the fabric loop **AT OR JUST ABOVE** their shoulders 1.
3. With the crotch strap between the child's legs, secure both buckles as shown in 2 and 3.
4. **ADJUST** the harness snugly around your child. Slide the adjusters on both the waist and shoulder straps to tighten or loosen the harness system 4.



SISTEMA DE ARNÉS

⚠ ¡ADVERTENCIA!

EVITE UNA LESIÓN GRAVE POR CAÍDA O RESBALAMIENTO. SIEMPRE USE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD. Revise con frecuencia para asegurarse que esté firmemente sujeto.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES, PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O MUERTE. JALE DEL SISTEMA DE ARNÉS PARA VERIFICAR QUE ESTÉ ASEGURADO. REVÍSELO CON FRECUENCIA. SIEMPRE AJUSTE BIEN EL ARNÉS AL CUERPO DEL NIÑO.

! **SIEMPRE USE LA CORREA DE LA ENTREPIERNA JUNTO CON LAS CORREAS DE LA CINTURA.**

! **SIEMPRE ASEGURE EL ARNÉS PARA EVITAR QUE EL NIÑO SUFRA LESIONES GRAVES POR SALIRSE DEL COCHE, YA SEA DESLIZÁNDOSE POR EL ASIENTO O CAYÉNDOSE.**

1. Ponga al niño en el asiento del coche y fíjese en la altura de sus hombros.
2. Retire ambas correas de hombro del arnés y vuelva a insertarlas por el bucle de tela que está **JUSTO A LA ALTURA** de sus hombros, o **JUSTO POR ENCIMA** de ellos 1.
3. Ponga la correa de la entrepierna entre las piernas del niño y ajuste ambas hebillas, como aparece indicado en 2 y 3.
4. **AJUSTE** bien el arnés al cuerpo del niño. Deslice los ajustadores de las correas tanto de la cintura como las de los hombros para ajustar o soltar el arnés 4.

SEAT

⚠ WARNING!

NEVER recline the seat with a child inside. **ENSURE** the seat is locked into place by gently pushing / pulling on it.

RECLINE

This stroller seat has three (3) recline positions.

To adjust the recline position: Pull the recline bar on the back of the seat and slowly move to the next position 1. The seat will 'click' when locked into position.

To raise the recline position: Push backrest upwards.

! **ENSURE** that the seat is locked into position before placing child in stroller.



ASIENTO

⚠ ¡ADVERTENCIA!

NUNCA recline el asiento si el niño está dentro de él. Jale / empuje el asiento cuidadosamente para **VERIFICAR** que esté trabado en su lugar.

PARA RECLINARLO

Este coche tiene tres (3) ángulos de reclinación posibles.

Para ajustar la posición de reclinación: Jale la barra de reclinación en la parte posterior del asiento y lentamente muévela a la siguiente posición 1. El asiento hará 'clic' cuando enganche en la posición seleccionada.

Para levantar el respaldo: Jale del respaldo hacia arriba.

! **VERIFIQUE** que el asiento esté trabado en su lugar antes de poner al niño en el coche.

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 10 4/21/2015 6:08:16 PM

LEGREST

This stroller's legrest has 2 adjustable positions for the comfort of your child.

To adjust the legrest position: Press the adjustment buttons on each side of the legrest simultaneously and slowly move to the next position. The legrest will 'click' when locked into position.

! **WARNING**: The legrest and/or footrest should **NEVER** be used as a step when getting into/out of the stroller.



CARRIAGE

⚠ WARNING!

Child may slip into leg openings and strangle. **NEVER** use in reclined carriage position unless carriage is laying **FLAT**, the legrest is raised into carriage mode and secured in place, and the harness is secure around your child.

1. Recline the seatback to the lowest position 1.
2. Lift legrest to fully upright position and unfasten both flaps from the underside of the legrest 2.
3. Secure flaps to sides of stroller seat using hook and loop tabs and snaps to lock in upright position 2.

! **ENSURE** that child's head is **NOT** reclined downwards.





CARE AND MAINTENANCE

STROLLER

Clean using mild soap and warm water.

! **DO NOT** use bleach, detergent or any harsh chemicals.

Check your stroller from time to time for loose screws, rivets, worn parts, torn material or stitching. Tighten, replace or repair parts as needed. Use only Harmony replacements parts.

If wheels make noise during use – dirt, sand or small objects might be interfering with the wheel. Remove wheel and wipe all parts with a damp cloth. Remove any dirt or small objects from inside wheel assembly. If wheel continues to make noise, use a light oil lubricant in the assembly.

When using your stroller on any surface other than dry pavement (e.g. dirt roads, beach, etc.), completely clean your stroller to remove dirt, sand, salt, etc. from the wheel assemblies.

If stroller becomes wet, open the canopy and allow the fabric to dry prior to next use or storage.

FABRIC SEAT PAD

Clean fabric seat pad and canopy fabrics using a sponge or damp cloth with cold water and mild soap. Air dry.

! **DO NOT** use bleach, detergent or any harsh chemicals.

SOPORTE DE LAS PIERNAS

El soporte de las piernas de este coche tiene 2 posiciones ajustables, para la comodidad del niño.

Para ajustar la posición del soporte de las piernas: Oprima los botones de ajuste que se encuentran en ambos lados del soporte de las piernas, simultáneamente, y lentamente muévalo a la siguiente posición. El soporte de las piernas hará 'clic' cuando esté completamente insertado en esa posición.

¡ **ADVERTENCIA!**: El soporte de las piernas y/o el reposapiés **JAMÁS** debería ser usado como un peldaño para subirse o bajarse del coche.

MOISÉS

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El niño podría deslizarse por las aperturas de las piernas y estrangularse. **NUNCA** use el coche con el asiento reclinado en la modalidad de moisés si el asiento no está completamente reclinado (**PLANO**), el soporte de las piernas está elevado en modalidad de moisés y debidamente ajustado en su lugar, y el niño está asegurado con el arnés.

1. Recline el respaldo a la posición más baja 1.
2. Levante completamente el soporte de las piernas y suelte las solapas que se encuentran por detrás del mismo 2.
3. Sujete las solapas a los lados del asiento del coche con las pestañas de velcro y los botones para mantener el reposapiés completamente erguido 2.

! **VERIFIQUE** que la cabeza del niño **NO** esté reclinada hacia abajo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

COCHE

Limpie con jabón suave y agua tibia.

! **NO** use cloro, detergente o químicos fuertes.

Revise el coche de vez en cuando para asegurarse de que no tenga tornillos o remaches sueltos, piezas desgastadas, o telas o costuras rasgadas. Ajuste, cambie o repare las piezas que sea necesario. Use sólo piezas de repuesto Harmony.

Si las ruedas suenan al girar, es posible que tierra, arena o algún objeto pequeño esté interfiriendo con ellas. Quite la rueda del coche y límpiela entera con un paño húmedo. Despeje cualquier tierra o pequeño objeto que encuentre dentro de la unidad de la rueda. Si la rueda sigue sonando al girar, use un aceite lubricante ligero en la unidad de la rueda.

Cuando transite con su coche en una superficie que no sea de pavimento seco (como caminos de tierra, la playa, etc.), limpie bien las ruedas de su coche para eliminar tierra, arena, sal, etc. de ellas.

Si el coche se moja, abra la capota y deje que se seque la tela antes de usarlo otra vez o de guardarlo.

ALMOHADILLA DE TELA

Limpie la almohadilla de tela del asiento, y las telas de la capota con una esponja o paño húmedo, con agua fría y jabón suave. Seque al aire libre.

! **NO USE** cloro, detergente o químicos fuertes.

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 11 4/21/2015 6:08:16 PM

REPLACEABLE PARTS

- Basket
- Front wheel assembly
- Rear wheel (including washers, cotter pin and hub cap)
- Rear wheel axle
- Feeding tray
- Cup holder

WARRANTY

This stroller was manufactured by **Harmony® Juvenile Products** (HJP). HJP warrants this product to the original retail purchaser as follows:

LIMITED 1-YEAR WARRANTY

This stroller is warranted against defective materials and workmanship for one year from the date of original purchase. *An original receipt is required to validate your warranty*. HJP will, at its option, provide replacement parts for this product or replace this product. HJP reserves the right to discontinue or change fabrics, parts, models or products, or to make substitutions.

To make a claim under this warranty, you must contact HJP Customer Service at **www.harmonyjuvenile.com**, or call 1-877-306-1001, or write to 2450 Cohen Street, Montreal, Quebec, Canada, H4R 2N6.

Proof of purchase is required and shipping charges are the responsibility of the consumer.

WARRANTY LIMITATIONS

This warranty does not include damages which arise from negligence, misuse, or use not in accordance with this instruction manual.

LIMITATIONS OF DAMAGES

The warranty and remedies as set forth above are exclusive and in lieu of all others, oral or written, express or implied. In no event will HJP or the retailer selling this product be liable to you for any damages, including incidental or consequential damages, or loss of use arising out of the use or inability to use this product.

PLEASE REGISTER THIS STROLLER WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE TO EXPEDITE WARRANTY CLAIMS AND TO VERIFY ORIGINAL DATE OF PURCHASE.

PIEZAS DE REPUESTO

- Canasta
- Montaje de las ruedas delanteras
- Rueda trasera (incluye arandelas, chaveta y tapacubos)
- Eje de las ruedas traseras
- Bandeja para el niño
- Portavasos

GARANTÍA

Este coche ha sido fabricado por **Harmony® Juvenile Products** (HJP). HJP extiende las siguientes garantías a la persona que originalmente adquirió este producto:

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

En caso de materiales defectuosos o defectos de fabricación, este coche está garantizado durante un año a partir de la fecha original de compra. *Es necesario mostrar el recibo de compra original para poder validar la garantía*. HJP proporcionará piezas de repuesto para este producto o reemplazará este producto, según lo considere pertinente. HJP se reserva el derecho de modificar o de discontinuar la fabricación de tejidos, partes, modelos o productos, o de hacer sustituciones.

Para hacer una reclamación haciendo uso de esta garantía, debe ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de HJP en **www.harmonyjuvenile.com**, por teléfono al número 1-877-306-1001 o con una carta dirigida a 2450 Cohen Street, Montreal, Quebec, Canadá, H4R 2N6.

Es necesario presentar prueba de compra y los gastos de envío corren a cargo del cliente.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre los daños que puedan surgir por negligencia, mal uso o cualquier empleo no conforme a las instrucciones expuestas en este manual.

LIMITACIONES DE DAÑOS

La garantía y los recursos que aquí se indican son exclusivos y en lugar de cualquier otro, ya sea verbal o por escrito, expreso o implícito. En ningún caso, ni HJP ni el comercio que le venda este producto tendrán responsabilidad legal hacia usted por cualquier daño, incluyendo los fortuitos o emergentes, o por inutilidad que pueda resultar del uso o de la inhabilidad para utilizar este producto.

POR FAVOR INSCRIBA ESTE COCHE EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A SU COMPRA PARA ACELERAR EL PROCESO DE GARANTÍA Y VERIFICAR LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA.

harmony®

INSTRUCTIONS_HMYURBSTR-S1.indd 12 4/21/2015 6:08:16 PM